

Panasonic

ソフトケース

取扱説明書

品番 DMW-CZ1

このたびはソフトケースをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ございました。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。




- このソフトケースは、カメラ本体にレンズフードを装着したまま収納することができる、持ち運びに便利なソフトケースです。
- Panasonic製デジタルカメラ(DMC-FZ1)専用のソフトケースです。

■各部の名称


ソフトケース









保護パット



ハンドストラップ



■ハンドストラップを付ける



1 ストラップ金具の黒いカバー部の両端①部を押し込みながら金具に付属している黒いホルダーを出す


2 金具に付属している黒いホルダーを矢印の方向に回す

●黒いホルダーが金具から外れた場合は、再度取り付けてください。

3 金具を本機のストラップ取り付け部に通す

4 金具に付属している黒いホルダーをカチッとなるまで反対の方向に回す


5 ストラップ先端のカバー部を矢印の方向にスライドさせ、しっかりと止める



必ずカバー部を最後までスライドさせてください。

•ストラップがしっかり付けられていることを、確認してください。

■ハンドストラップを調整する




■準備



- 必ずデジタルカメラに付属されているストラップを外しておいてください。
- 収納するときは電源を [OFF] にしてレンズキャップをつけておいてください。またフラッシュを閉じておいてください。

■使いかた

1 バックルを指で押しながら外し、カバーを開ける




2 レンズ部分を下に向けてデジタルカメラを入れる




3 カバーを閉じて、バックルをとめる

- 別売のフィルター類、メモリーカードなどはケースに入れて収納してください。




サイドのポケットにフィルターやメモリーカード、
バッテリーを収納することができます


4 ハンドストラップを固定する



5 ストラップを付ける



●ベルトに装着しても、お使いいただけます



■ご使用上のお願い

- デジタルカメラの出し入れやバッグの持ち運びなど、大きな衝撃を与えないよう、取り扱いにはお気を付けください。
- 直射日光が当たる車の中やお風呂場など湿度の高いところに放置しないでください。
- ストラップやハンドストラップをカメラに巻きつけて収納しないでください。
- デジタルカメラのレンズキャップを付けて収納してください。
- 不安定になるので立てて置かないでください。
- よこを落とす場合は、水分を含んだ布などをよく絞って、使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- カメラを長期間使用しないときは、必ずバッテリーを取り出しておいてください。(バッテリーを再度入れたときは、時計を設定しておしてください)
- 高温、多湿、油煙の多いところに長期間保管すると、レンズにカビが付いたり、つゆつきが起こったりする場合があります。
- 涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 長期間の保存には密閉した容器に乾燥剤と一緒に入れることをおすすめします。

■革製品（ハンドストラップ）ご使用上のお願い

- 皮革は水、雨を嫌います。従って湿気やカビがつきやすい所での保管は避けてください。
- 熱源または高温になる場所に近づけたり放置しないでください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。
- 水洗いをしないでください。
- 濡れたときには、乾いた柔らかい布で軽く押すようにして水分を取り去り、通気性の良い状態で保管してください。
- 水滴、汗などはシミの原因になります。
- 上質の皮革ほど色落ちがします。衣服などへの色落ちにご注意ください。
- 容量以上のものを詰め込んだり、極めて重いものを入れて使用すると、カバン本体の破損または、金具やその他のパーツに破損が生じるおそれがあります。お気を付けください。

■仕様

材 質：ナイロン

質 量：約 300 g

外形寸法：幅 約 175 × 高さ 約 210 × 奥行き 約 100 mm

■お問い合わせ先

お客様ご相談センター	☎0120-878-365
フリーダイヤル（料金無料）	365 日 / 受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社

AVC ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)6909-1021

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎(06)6901-1161

©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

VQT0B76
S1002Sq0(5000 Ⓐ)